



Návod na sestavení a ovládání,




Čtyřkolku položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)




Osy a ložiska namažte vazelínou nebo olejem,











Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,






Zapojení motorů,



Při zastrkování osy zatlačte šroubovákem pružení směrem dolů, osa půjde lépe zastrčit,








R

L

L

Motory nasad'te podle obrázku !,
R - pravá strana řidiče, L - levá strana řidiče,
















Zapojení proudu z baterie,



Zapojení zadních motorů,





Čtyřkolku podložte, zapněte a zařadte rychlost, ručně zmačkněte pedál - vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,

G.W.	4,5	PC
MEAS:	5	KG
	635 X 320 X 140	KG
		MM

WILTS		
QTY:	1	PC
N.W.	4,5	KG
G.W.	5	KG
MEAS:	635 X 320 X 140	MM








Zahlaďte nalepené obrázky,









XT-SPEED



Tyč řízení držte a tlačte nahoru,











Ovládací prvky čtyřkolky,





WARNING:

When using the car in the garden or uneven ground, please change the speed to "Medium or High"!

Bluetooth spárování s mobilem pro přehrávání vlastní hudby,

LED ukazatel stavu nabití baterie,

FM rádio s vlastním vyhledáváním stanic, (stiskni dlouze),

Vstup USB,

Tovární hudba, + pauza přehrávání,

Snížení hlasitosti, (stiskni dlouze), přepínání hudby nebo FM rádia, (stiskni krátce),

Hlavní vypínač: stisknutím zapni, stisknutím zpět vypni,

Zvýšení hlasitosti, (stiskni dlouze), přepínání hudby nebo FM rádia, (stiskni krátce),

Jízda vpřed,

Jízda vzad,

Zásuvka pro nabíjení,

Přepínání rychlostí: H = rychle, / Z = pomalu,



Pedál pro jízdu,



Nabíjení baterie:
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie,
max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení autíčka nechte baterii cca 5 hodin dobít !,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte:
baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!,
baterii chraňte před mrazem !,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,





Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce,

