




24V



Návod na sestavení a ovládání,




Formuli položte na deku nebo jinou měkkou podložku, (nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)





6x šroub,

LABREGAUX

Štípejte opatrně !, pouze spojovací pásku !,











Po zašroubování musí jít náprava volně zatáčet !,



Osy namažte vazelinou nebo olejem,











Kabely zapojte pod nápravu,  
(auto vzhůru kolama)






Přední kola,



Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,





Zadni kola,














WARNING!

SETUP AND NOTICE  
CAUTION  
WARNING!

WARNING!  
All electrical work should be done by a qualified electrician. Do not attempt to repair or modify the console. The console is not to be used in wet areas. CHOKING HAZARD: Small parts may be present when in use.



4200mAh  
1. Do not use while charging.  
2. Charge after use.  
3. Please turn off the power when not in use.

BOSS

aramco  
juniper  
cognizant  
XP

ant

BAKLEY  
EPOS





BOMBARDIER

crypto.com

SentinelOne

For use, plug the red side-on body  
connector into the red battery  
connector. Push firmly.

Battery connected



Cognizant

JCB

BOMBARDIER

crypto.com

SentinelOne





Vložte 2 tužkové baterie R6 AA,  
pozor na správnou polaritu + a - !,






Aston Martin



Aston Martin

Zapojení baterie,





Auto podložte, zapněte a zařadte rychlost, ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,

MODEL: J14207  
QTY: 18 PCS  
G.W: 15.8 KG  
N.W: 19.2 KG  
MEAS: 51.2X29.0X12.2CM

JUNIPER  
ASTON MARTIN





ASTOR

JUP

SCORPION

PIRELLI





**BOSCH**

OPREZVENÍ  
PŘED POUŽITÍM  
PROČTENÍM


← R/C  
1. Před užitím musí být akumulátor zcela nabitý.  
2. Někdy může být akumulátor nahříván.  
3. Přesvědčte se, že akumulátor je správně vložen a je-li to nutné, přepněte ho.

R/C  
PEDAL



Poloha na R/C: jízda je možná **pouze** na dálkové ovládnání,  
jízda na pedál **nejde**,

Poloha na PEDAL: jízda je možná **pouze** na pedál,  
jízda na dálkové ovládnání **nejde**,  
**tlačítkem P** na ovladači ale **můžete** formuli s děckem zastavit,



1. Unit will not operate while charging.
2. Charge after each use .
3. Please turn off the power when not in use.

Odšroubováním /zašroubováním šroubků  
regulujete krytku na vypínači proti přepínání děcka,



## Dálkový ovladač pro formuli Aston Martin 4x4, 24V,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !,



## Dálkový ovladač pro formuli Aston Martin 4x4, 24V,



### Sladění ovladače s formulí:

formuli vypněte hlavním vypínačem,

vložte do ovladače správnou polaritou +/- 2 mikrotužkové baterie R3 AAA, rozsvítí se 3 LED diody rychlosti,

na ovladači zapněte a držte 2 - 4 vteřiny tlačítko M, začne blikat 1 LED dioda rychlosti,

držte tlačítko M - poté zapněte formuli hlavním vypínačem, rozsvítí se 3 LED diody rychlosti - pusťte M,


pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,

cca po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,

pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,

po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,



Hlavní vypínač:  
zatlačením zapni,  
zatlačením zpět vypni,

Při jízdě na pedál:  
High: rychle,  
Low: pomalu,


Při jízdě na pedál:  
Vpřed,  
Stop, neutrál,  
Vzad,

Pedál pro jízdu,



Klakson,

Start a jízda motorů,




TikTok

Hlavní vypínač audio playeru:  
zatlačením zapni,  
zatlačením zpět vypni,

**Audioplayer:**

vstup pro USB, Mp3, voltmetr nabití baterie, po nabití baterie musí ukazovat 25V a více,  
V + a V - ovládají hlasitost, podržte je do požadované hlasitosti,  
kniha, nota a ostatní tlačítka se šipkami ovládají přepínání hudby,  
B: bluetooth pro spárování s mobilem,



Nabíjení baterie,  
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení autíčka nechte baterii cca 5 hodin dobít !,





Důležité upozornění !,  
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,  
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Nabíječka s LED diodou nabíjení,  
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,  
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,





Přejeme krásné zážitky v nové formuli,



Přejeme krásné zážitky v nové formuli,